

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ДИСПЛЕЙ
Інформація відображається під час увімкнення пульта дистанційного керування.
Режим роботи

- △ Автоматичний
- ☀ Обігрів
- ❄ Охолодження
- 🌀 Вентилятор
- 💧 Осушення
- ⏰ Відображається під час передачі даних

🕒 Годинник (встановити години та хвилини)
ON Відображається, коли активовано «таймер увімкнення»
OFF Відображається, коли активовано «таймер вимкнення»

🌡 Вказує на активність режиму очищення
🌙 Відображається в режимі сну
⚡ Відображається коли іонізатор активований
🔋 Вказує на те, що кондиціонер працює в економному режимі

🏠 Встановити температуру або показати кімнатну температуру
📶 Відображається, коли температура є кімнатною
FEEL Вказує на те, що кондиціонер працює в режимі I FEEL

🌀 Автоматичне горизонтальне коливання повітряного потоку
🌀 Автоматичне вертикальне коливання повітряного потоку

🔋 Опис виявлення низького заряду батареї
• Індикатор низького заряду батареї на пульті буде блимати коли батареї розрядяться, це може зменшити відстань передачі даних, а дисплей стане розмитим.
Негайно замініть батареї на нові.
• Індикатор низького заряду батарей зникне після, того як ви замініте батареї.

📶 Індикація швидкості вентилятора
📶 Низька 📶 Середня 📶 Висока
📶 Функция Turbo 📶 Автоматична 📶 Автоматична безшумна

КНОПКА УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ
Ця кнопка вмикає і вимикає кондиціонер.

КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ
Натисніть цю кнопку щоб змінити режим роботи кондиціонера.

🔄 (авто) ★ Коли вибрано це налаштування кондиціонер розраховує різницю між налаштуванням термостата та кімнатною температурою та автоматично перемикається на режим «охолодження», «осушення» або «обігрів».

☀ (обігрів)
Кондиціонер робить приміщення теплішим.

💧 (осушення)
Кондиціонер знижує вологість у приміщенні.

❄ (охолодження)
Кондиціонер робить кімнату прохолоднішою.

🌀 (вентилятор)
Кондиціонер забезпечує циркуляцію повітря.

★ **ОХОЛОДЖЕННЯ / ОСУШЕННЯ / ОБІГРІВ**

SLEEP (COH)
Натисніть цю кнопку щоб увімкнути або вимкнути режим «COH». Щоб переглянути деталі дивіться опис в розділі «РЕЖИМ COH»

ПЕРЕДАВАЧ
При натисканні кнопок пульта на дисплеї з'являється знак ▲ що відображає передачу даних з пульта дистанційного керування на приймач кондиціонера.

ДАТЧИК
Датчик температури всередині пульта визначає температуру в кімнаті де розташований пульт.

КНОПКИ ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
- (холодніше) Натисніть щоб знизити встановлену температуру.
+ (тепліше) Натисніть щоб підвищити встановлену температуру.
Натисніть одночасно кнопки «-» і «+» щоб розблокувати або заблокувати клавіатуру.

ВИБІР ШВИДКОСТІ ВЕНТИЛЯТОРА
Швидкість вентилятора автоматично встановлюється мікрокомп'ютером.
📶 Низька 📶 Середня
📶 Висока 📶 Турбо функція

КНОПКА CLOCK (ГОДИННИК)
Натисніть щоб встановити годинник. Опис в розділі «ЯК ВСТАНОВИТИ ПОТОЧНИЙ ЧАС»

НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА
Натисніть кнопки ON або OFF щоб увімкнути або вимкнути процес налаштування таймера. Деталі дивіться в розділі: «ВСТАНОВЛЕННЯ ТАЙМЕРА».

КНОПКА CLEAN
Ця кнопка вмикає та вимикає функцію очищення в режимі охолодження та осушення.

КНОПКА SWING
Тисніть, щоб встановити повітряну заслінку в інше положення або автоматичний режим. Деталі дивіться в розділі «РЕГУЛЮВАННЯ НАПРЯМКУ ПОТОКУ ПОВІТРЯ»

КНОПКА ECO
В режимі охолодження:
Натисніть цю кнопку і пульт автоматично відрегулює температуру для збереження енергії. На дисплеї буде показано "SE"
В режимі обігріву:
Натисніть, щоб вибрати нагрів не вище 8°C
На дисплеї відобразиться температура "8°C"

КНОПКА TEMP
Натисніть цю кнопку, щоб переглянути задану температуру в приміщенні чи зовнішню температуру.

КНОПКА LIGHT
Натисніть цю кнопку щоб увімкнути або вимкнути дисплей внутрішнього блоку

I FEEL
Кнопка відображення температури в кімнаті. Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути функцію вимірювання температури повітря яке знаходиться біля пульта дистанційного керування.

ION (ОПЦІЯ)
Натисніть цю кнопку щоб увімкнути іонізацію для очищення повітря в приміщенні. Ця функція є опціональною

PRECAUTIONS

DISPLAY
Information are displayed when the remote control unit is powered up.
Operation Mode

△ Automatic	☀ Heating	❄ Cooling
🌀 Fan only	💧 Dehumidification (dry)	
▲ Displayed when data transmitted		

⌚ Clock (Set hours and minutes)
 ⌚ ON Displayed when the "timer on" is set and activated
 ⌚ OFF Displayed when the "timer off" is set and activated

🌀 Indicate that the Clean mode is activated
 🌙 Displayed in Sleep Mode Operation
 ⚡ Display when ionizer is activated
 🏠 Indicate that the air conditioner is operating in Economy mode

🌡 Set temperature or show room temperature
 🌡 Displayed when the temperature is the room temperature
 🌡 I FEEL Indicate that the air conditioner is operating in I FEEL mode

🌀 Automatic horizontal air flow oscillation switched on (only selected model)
 🌀 Automatic supply air flap oscillation switched on

Description of Low battery detection
 • The low-battery indicator on the remote control will continue to blink when the batteries are low; it may reduce the transmission distance of the remote control and the display becomes blurred.
 Replace with new batteries immediately.
 • The low-battery indicator will disappear after the batteries are replaced.

Fan speed indication
 🌀 Low speed 🌀 Medium speed 🌀 High speed
 🌀 Turbo Function 🌀 Auto fan speed 🌀 Auto silent speed

MODE SELECTOR BUTTON
Press this button to modify the air conditioner mode.

⬆ (automatic) ★
When this setting is selected, the air conditioner calculates the difference between the thermostat setting and the room temperature and automatically switches to the "cool", "dry" or "heat" mode.

☀ (heating)
The air conditioner makes the room warmer.

💧 dehumidification (dry)
The air conditioner reduces the humidity in the room.

❄ (cooling)
The air conditioner makes the room cooler.

🌀 (fan)
The air conditioner circulate the air.

★ **COOL / DRY / HEAT**

SLEEP
Press this button to turn the SLEEP mode ON or OFF.
For the detail, see "SLEEP MODE" function description.

TRANSMITTER
When you press the buttons of the remote control unit, the [▲] mark appears on the display to transmit the setting changes to the receiver in the air conditioner.

SENSOR
Air temperature sensor inside the remote control unit detects the room temperature. Where the remote control is located.

TEMPERATURE SETTING BUTTONS
 - (cooler) Press this button to decrease the set temperature.
 + (warmer) Press this button to increase the set temperature.
 Press button "-" and "+" simultaneously to lock or unlock the keyboard.

FAN SPEED SELECTOR BUTTON
 🌀 Fan speed is automatically selected by the microcomputer.
 🌀 Low speed. 🌀 Medium speed
 🌀 High speed. 🌀 Turbo Function.

CLOCK BUTTON
Push this button to the present time. For detail see "HOW TO SET THE PRESENT TIME".

TIMER SETTING
Press the button ON and OFF to start timer ON and OFF setting procedure. Details, please see "SETTING THE TIMER".

CLEAN BUTTON
This button turns the clean function ON and OFF in cooling and dehumidifying mode.

SWING BUTTON
Press this button to activate the supply air flap to various position or auto swing. Detail see "ADJUSTING THE AIR FLOW DIRECTION".

ECO BUTTON
Cooling Mode
Press this button, the remote control will adjust the temperature setting automatically to save energy. The temperature display will show "SE"
Heating Mode
Press this button to select 8 Degree Heating. The display shows the temperature as "8°C"

TEMP BUTTON
Press this button to indicate set temp, indoor temperature or outdoor temperature.

LIGHT BUTTON
Press this button to turn the indoor unit display ON or OFF.

I FEEL TEMPERATURE SENSING AND ROOM TEMPERATURE DISPLAY BUTTON
Push this button to activate the temperature sensing function to be around the remote control.

ION (OPTIONAL)
Press this button to turn the Ionizer on for cleaning the indoor air. This function is optional.