

Оригинал	Перевод
<p>Schrittweise zum ersten Möbel</p> <p>Schritt 1: Setzen des Basisvolumens:</p> <p>Wählen Sie das Basisvolumen aus der Liste der Elemente und ziehen Sie dieses bei gedrückter Maustaste auf die Rasterfläche.</p> <p>Schritt 2: Einfügen von Seitenwänden:</p> <p>Wählen Sie die vertikale Platte aus der Liste der Elemente und ziehen Sie sie bei gedrückter Maustaste in den jeweils äußersten Bereich des Basisvolumens.</p> <p>Hinweis: Die Hilfslinien mit Einrastfunktion in der Mitte und den Drittelpositionen des Basisvolumens erleichtern die Positionierung des Elements.</p> <p>Schritt 3: Einsetzen von Deckel und Bodenplatte:</p> <p>Wählen Sie die horizontale Platte aus der Liste der Elemente und ziehen Sie sie bei gedrückter Maustaste in den jeweils äußersten oberen und unteren Bereich des Basisvolumens.</p> <p>Schritt 4: Einfügen der Rückwand:</p> <p>Wählen Sie die Rückwand aus der Liste der Elemente und ziehen Sie sie bei gedrückter Maustaste in den hinteren Bereich des Basisvolumens.</p> <p>Hinweis: Durch Einfügen der Rückwand, kann SmartWOP die Tiefe der Einlegeböden im nächsten Schritt automatisch anpassen.</p> <p>Schritt 5: Hinzufügen von Einlegeböden</p> <p>Wählen Sie zwischen Einlegeböden (SmartWOP füllt den gewählten Bereich mit mehreren Böden aus) oder eines einfachen horizontalen Platte aus der Liste der Elemente. Ziehen Sie das gewählte Element an die gewünschte Stelle in dem Basisvolumen.</p> <p>Die Position des horizontalen Werkstücks kann durch Anklicken der Z-Achse und Gedrückthalten der Maustaste verschoben werden.</p> <p>http://support.smartwop.de/knowledgebase/schrittweise-zum-ersten-moebel/</p>	<p>Собираем свою первую мебель</p> <p>Шаг 1: Настройка метража основания:</p> <p>Из списка элементов выберите метраж основания и перетащите его на площадь раstra, удерживая нажатой левую кнопку мыши.</p> <p>Шаг 2: Вставка боковых стенок:</p> <p>Из списка элементов выберите вертикальный лист и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите его в крайние правую и левую области метража основания.</p> <p>Примечание: Расположение элементов облегчают вспомогательные линии с функцией фиксации по центру и расположением метража основания в трех местах.</p> <p>Шаг 3: Установка верхней части и листа основания:</p> <p>Из списка элементов выберите горизонтальный лист и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите его в крайние верхнюю и нижнюю области метража основания.</p> <p>Шаг 4: Вставка задней стенки:</p> <p>Из списка элементов выберите заднюю стенку и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите ее в заднюю область метража основания.</p> <p>Примечание: После вставки задней стенки программа SmartWOP автоматически рассчитает глубину вставных полок в следующем шаге.</p> <p>Шаг 5: Вставка вставных полок</p> <p>Из списка элементов выберите либо вставные полки (SmartWOP расставит полки в выбранной области), либо обычный горизонтальный лист. Перетащите выбранный элемент в нужное место в метраже основания.</p> <p>Положение горизонтальной детали можно изменить нажатием и удержанием нажатой левой кнопки мыши на вертикальной оси.</p> <p>http://support.smartwop.de/knowledgebase/schrittweise-zum-ersten-moebel/</p>