

Вставить две пластиковые вагонки
Заполнить температурный шов
цементно-песчаной смесью на мелком заполнителе
на глубину 20мм

Фундамент существующий

Фундамент проектируемый

