


на балконе укладываем теплый пол максимально по всему периметру, но не доходя 1500 мм до стен (также делаем отступ под рабочий стол и камин)


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - терморегулятор теплого пола
-  - электрический теплый пол

Все терморегуляторы располагать на Н=900мм, если не указана другая высота

Теплый пол не располагать ближе 150 мм от стен и мебели (см. на Планировочном решении)

Все технические чертежи с таким же названием, поданные ранее, считать **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ**

Город		Москва			Название чертежа			Стадия
Адрес					Расположение теплого пола.			Утверждение
Организация	P-design	Дата	Телефон	Подпись				
Дизайнер	Просьяная Екатерина	06.11.2014	+38 063 595 31 81	