

Настінне кріплення для PlayStation 5


Кріплення WB-PS5 - настінне кріплення для ігрової приставки PlayStation 5 та PlayStation 5 PRO. Ви можете встановити його на стіні там, де вам зручно. Це практично та акуратно.

Основні переваги: міцна та надійна конструкція; корпус зі сталі, що вкритий антикорозійною порошковою чорною фарбою; матова поверхня чорного кольору, форма консолі приставки робить непомітним кронштейн за Вашою PS5 чи PS5 PRO; вона розроблена нашими інженерами так, що дає надійний захист від падіння; швидка та легка установка; зручність у користуванні; укомплектована настінними кріпленнями.

В зборі основа під консоль та 2 кріплення для геймпаду.



Специфікація:	під основу	під геймпад
Габаритні розміри	395 x 100 x 64 мм	89 x 63 x 78 мм
Вага	0,5 кг	0,1 кг
Сумісність	PlayStation 5 PlayStation 5 PRO	GamePad
Матеріал	Сталь 2 мм	Сталь 1,2 мм
Габаритні розміри коробки	415 x 110 x 71 мм	
Вага коробки	0,9 кг	
Колір	чорний матовий	



Комплектуючі:

Основа під консоль	1 шт.
Кріплення для геймпаду	2 шт.
Дюбель 10x50	2 шт.
Саморіз M6x50	2 шт.
Гвинт M3x25	1 шт.

ІНСТРУКЦІ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Задля безпеки, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед установкою та дотримуйтесь інструкцій. Зберігайте цей посібник у надійному місці для подальшого використання.

2. Кріплення призначене для легкої установки та зняття. Неправильно встановлене обладнання може призвести до пошкодження майна або травмування.

3. Будь ласка, уважно огляньте місце, де слід встановити кріплення. Завжди ретельно перевіряйте поверхню кріплення до стіни. Переконайтеся, що конструкція стіни дозволяє витримувати вагу кронштейна. Встановлюйте лише на вертикальні стіни та уникайте похилих поверхонь. Не встановлюйте в місцях, що піддаються ударам або вібраціям.

4. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження обладнання або тілесні ушкодження, спричинені неправильним встановленням або експлуатацією. Довіряйте монтаж обладнання тільки досвідченим фахівцям і суворо дотримуйтесь наданих інструкцій з техніки безпеки.

5. Не модифікуйте будь-які аксесуари та не використовуйте зламані деталі. Завжди переконайтеся, що всі кріпильні болти надійно закріплені. Ослаблені болти можуть з часом відкритися через вібрацію, що створить загрозу безпеці.

6. Використовуйте лише відповідне кріплення. Оскільки виробник не має можливості контролювати тип стіни та встановлення кріплення, гарантія на товар поширюється лише на корпус кріплення.

Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на наступні несправності:

- природній знос чи вичерпання ресурсу;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричиненні клієнтом);
- пошкодження в результаті стихійних лих (непереборних сил природи);
- пошкодження, які виникли внаслідок необережного відношення чи використання (невиконання температурного режиму, вплив рідини, запиленості, механічних пошкоджень);

- пошкодження, які виникли у наслідок перенавантаження;
- пошкодження, які виникли у наслідок не виконання правил монтажу;

- пошкодження, які виникли у наслідок використання товару не за призначенням чи з порушенням правил експлуатації

З будь-якими запитаннями звертайтеся до продавця.