

Силовая часть

Номер	Назначение
QD 1	Вводной дифавтомат
QF 1	Автомат обогрева фреамут канал 1
QF 2	Автомат обогрева фреамут канал 2
QF 3	Автомат контролеров и автоматики электропривода фреамут
КМ 1	Контактор обогрева фреамут канал 1
КМ 2	Контактор обогрева фреамут канал 2
В 1	Переключатель контролеров
В 2	Кнопка открывание фреамут, ручной режим
В 3	Кнопка закрывания фреамут, ручной режим

