

Текст для карточки товара

Сумка с набором для пикника Philips



Что нужно взять с собой на пикник? Вкусную еду, хорошее настроение и, конечно, набор посуды в удобной сумке!

Набор для пикника Philips рассчитан на 4 персоны и включает: кружки, тарелки, столовые приборы (вилки, ложки, ножи), матерчатые салфетки, солонку,

перечницу, универсальный складной консервный нож/штопор — словом, все, что может пригодиться для комфортного выезда на природу.

Сумка для пикника — это практично:

- Сумка хорошо держит форму, устойчива к влаге и загрязнениям;
- Откройте отделение и — качественная посуда всегда под рукой;
- В сумке всегда порядок - каждый предмет надежно закреплен на своем месте;
- Набор уже собран — вы не забудете ничего важного;
- Вы заботитесь о природе — материалы долговечны и подходят для многоразового использования.

Материал: тарелки, кружки, солонка, перечница — пищевая пластмасса
столовые приборы и консервный нож — нержавеющая сталь
салфетки — хлопок
сумка — полиэстер

Сумка имеет три отделения на молнии:

- вместительное основное отделение;
- отделение с креплениями для посуды (открывается полностью);
- отделение-карман для мелочей.

Размеры: 35*45*25 см.

Цвет: синий, бежевый

Оснащена прочной ручкой и ремнем с регулировкой длины