
BOOT
AirS
5V
G
TX8
RX8
UB2
CU2
Curr
Ubat
G
9V->12V
3V3DEV
PINIO
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
LED
CL2
DA2
4V5
G
DP
DM
VBUS
BUZM
4V5
G
G
G
5V
4V6
4V6
RX7
RX2
RX6
TX7
TX2
TX6
CS7
RT7
CS4
RT4
CL1
DA1
RX4
TX4
RX1
TX1
CL1
DA1
RX3
TX3
G
G
G
9V
5V
VSU
9V
9V


SWC
SWD
G
3V3
4V5
CANH
CANL
G
RST
3V3MCU
RSSI
MISO
MOSI
SCK
SC1
SC2